

Monteringsanvisning för hällskydd för inbyggnadshäll (självhäftande).

1.

Justera bredden på hällskyddet så det passar på bänkskivan.

2.

Rengör ytan där hällskyddet skall tejpas fast.

3.

Ta bort skyddspappret från tejen. Tryck fast hällskyddet och behåll trycket i några sekunder.

Fäst ihop frontplåten med plastskruv och plastmutter.

Osby Vitvaror AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
+46 42 299560